



- 1 RECボタン レコー機能
EQ機能
A - B機能
- 2 入力端子 充電する際に使用したパソコンに接続することができます。
- 3 PLAYボタン MP3機能のON / OFF
録音の再生、一時停止、停止
- 4 FF / 音量 + ボタン 次の曲目、録音ファイルへ進めます。
音量を上げる
- 5 ストップ ボタン ストップを引いて張ってまわす時間調整ができます。
- 6 REW / 音量 - ボタン 前の曲目、録音ファイルへ戻ります。
音量を下げる

充電する前に

かならず本製品に付属の充電器をご使用ください。

充電器の使用電源は充電器に表示してある電圧で御使用ください。

充電器および時計本体が熱くないか確認してから御使用ください。

熱くなっている場合は、常温になってから充電してください。

周囲の温度が 10 ~ 35 の範囲で、換気の良い場所で充電してください。

雨の中や湿気の多い場所では充電しないでください。

本製品は付属のアダプターまたは付属のUSBケーブルで充電することができます。

アダプター / USBケーブルの端子を出力端子にしっかりと奥まで差し込んでください。

充電器の差込プラグを電源コンセントに差し込みます。時計の赤ランプが点滅します。

USBケーブルで充電する場合、付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSB端子に接続してください。

赤ランプが消えると同時に緑ランプが点灯したら、充電完了です。

赤ランプが点滅したら、バッテリー切れですので、充電してください。

そのままの状態音楽の再生や録音を行いますと、約 5~ 10分後に自動的にOFFになります。その際時計機能はOFFにはなりません。

- 充電中 赤ランプが点灯します
- ○ 充電完了 待機状態 緑ランプが点灯します
- ○ MP3の再生 録音された音声ファイルの再生 緑ランプが点滅します
- ● バッテリー切れ (そのままの状態再生や録音を行うと約 5~ 10分で自動的にOFFになります。) レコー機能の録音中 赤ランプが点滅します
- ● MP3機能をONにする パソコンと接続中 赤ランプと緑ランプとが点滅します

対応動作環境 Windows 8 / Me / NT / 2000 / XP

Windows 8の場合は付属のディスクをパソコンに入れ指示通りデータをインストールする必要があります。

パソコン上での表示

付属のUSBケーブルで本製品をパソコンのUSB端子に接続してください。

正しく接続すると、マイコンピュータには「ムーバブルディスク」が表示されます。

レコー機能で録音された音声は【AUDI】ファイルとMP3の音楽ファイルは「ムーバブルディスク」に保存します。

レコー機能で録音された音声は【AUDI】ファイルに保存されています。パソコンで削除、整理ができます。

MP音楽ファイルを「ムーバブルディスク」にコピーすると、音楽ファイルを本製品にダウンロードすることができます。

注：対応音楽ファイル MPEG1 / 2, Layer3 (32kbps~ 256kbps)

音楽ファイル再生

MP3機能の起動

【PLAY】ボタンを長押しすると赤ランプと緑ランプが同時に点滅します。

赤ランプが消え緑ランプだけが点灯したら、MP3機能が起動し、待機状態になります。

MP3機能の再生・一時停止

待機状態で【PLAY】ボタンを1回押しすると、音楽ファイルを再生します。もう1回【PLAY】ボタンを押すと、一時停止になります。

次の曲目へ

音楽ファイルを再生中、【FF / VOL+】ボタンを長押しすると、音量を上げることができます。【REW / VOL-】ボタンを長押しすると、音量を下げるができます。

MP3機能の停止

【一時停止】のままにしておくと、約 5~ 10分後にMP3機能は自動的にOFFになります。EQ機能で、5種類のモードで音楽を楽しむことができます。

Normal(ノーマル)、Pop(ポップ)、Classic(クラシック)、Rock(ロック)、Jazz(ジャズ)

音楽ファイルを再生中、【PLAY】ボタンを長押しすると、順番に5種類のモードに切り替えることができます。

注：モードを切り替えると、曲は最初から再生します。

A - B機能とは曲の中の好きなフレーズのみを選択し、繰り返し再生することができます。(AからBへの繰り返し再生。)

音楽ファイルを再生中、【REC】ボタンを1回押ししてA(スタート点)、2回押ししてB(終了点)を決定します。

注：決定後A - B再生が始まります。3回押ししてノーマル再生に回復します。

レコー機能

レコー機能をONにするために、MP3機能を起動し、待機状態にする必要があります。

録音する

MP3機能の待機状態に【REC】ボタンを回押すと、レコー機能が起動し、録音が始まります。そのとき赤ランプが点滅します。

録音を停止

録音中、【REC】ボタンを回押すと、録音が停止します。

音声ファイルの再生、一時停止

【PLAY】ボタンを回押すと、録音された音声ファイルを再生することができます。

もう回【PLAY】ボタンを押すと、一時停止になります。

次の音声ファイルへ

録音された音楽ファイルを再生中、【FF / VOL+】ボタンを回押すと、次のファイルへ進めることができます。

前の音声ファイルへ

録音された音楽ファイルを再生中、【REW / VOL-】ボタンを回押すと、前のファイルへ戻ることができます。

音量の調節

録音された音声ファイルを再生中【FF / VOL+】ボタンを長押しすると、音量を上げることができます。【REW / VOL-】ボタンを長押しすると、音量を下げるすることができます。

レコー機能の停止

【一時停止】のままにしておくと、約5~10分後にレコー機能は自動的にOFFになります。

仕様

【商品名】 MP3時計

【メモリー】 1GB

【パソコン動作環境】 Windows 8 / Me / NT / 2000 / XP

【対応USB機能】 USB1.1 (Max5M bps)

【対応音楽ファイル】 32K bps~ 256K bps

【防水機能】 生活用防水 故障の原因となるのでマイク部分は水濡厳禁

【バッテリー】 150mAh / 3.7V

【音声出力】 4mW + 4mW (16)

【本体重量】 150g

【カラー BOXサイズ】 120x 120x 100mm

【生産国】 中国