

CICONIA

はじめに、概用、特徴	P3
------------	----

本機について、外部パーツについて	P4
------------------	----

オペレーションガイド	P5～6
------------	------

ファイルの保存と再生について PCカメラ	P7
-------------------------	----

付属品、仕様	P8
--------	----

DVC800

Mini DV

取扱説明書

目次

はじめに	3
概要	3
特徴	3
本機について	4
外部パーツについて	4
オペレーションガイド	5～6
ファイルの保存と再生について	7
PCカメラ	7
付属品	8
仕様	8

はじめに

当製品DVC800をご購入いただきましてありがとうございます。
極小サイズで、多くの録音状況に対応した仕様で
便利、安全、楽しさを生活に提供いたします。

概要

DVC800はUSBメモリとして音声を保存し、自動録音システムで音に反応し録音を行うなどの機能・使い方があります。
使用例としてはバイクや車などにつけて使用したり、ラジコンに取り付けて使用したり、ポケットやベルトにはさんで使用したり、などと様々です。

特徴

- ・ コンパクトサイズ
- ・ 手動録音と自動録音の切替可能
- ・ webカメラとして使用できます
- ・ AVIビデオフォーマットに対応
- ・ 200万高解像度の美しい画像が撮影できます
- ・ ボタンひとつで録音ができます
- ・ 画像サイズ640×480、1秒あたり25フレームでビデオ出力されます
- ・ USB1.1/2.0が使用できます
- ・ 容量8GまでのマイクロSDカードが使用できます
- ・ 約250時間持続の内蔵電池を搭載
- ・ LEDインジケータを使用した簡単操作
- ・ クリップとブラケットを用いて本体の固定が可能

本機について/外部パーツについて



1.トリガースイッチ 2.マイクロSDカードスロット 3.マルチブラケット 4.ストラップ用リング 5.電源スイッチ 6.マルチクリップ 7.USBジャック 8.録音スイッチ 9.LEDインジケータ



- 1.ユニークなクリップデザインとフレキシブルな仕様で、モニターのバックパック、帽子、ポケット、カラー、など簡単にDVC800を固定できます。
- 2.固定したら撮影してください。カメラを固定している台は360°、全体の土台は150°傾けることができます。釘、ねじ、マジックテープ磁石でブラケットは取り付けることができます。
- 3.リングに紐などを通し、ストラップ状で持ち歩くことも出来ます。
- 4.他にもいろんな箇所につけることができます。

オペレーションガイド

1. Micro SDカードを挿入します。
2. 電源が入ると、インジケータは青くなります。

注意

1. 2分間経つと、自動的に電源がオフになり、インジケータはゆっくり点滅します。
2. マイクロSDカードを挿入していないとき、インジケータは緑色に速く点滅します。

3. 記録方式について

1. 手動録音の場合

記録スイッチを押して録音を開始します。そのときにインジケータはゆっくりと緑に点滅します。

もう一度記録スイッチを押すと録音が停止され、データがAVI形式で保存されます。

注意

1. 待ち受け状態のインジケータは青表示ですが、一度記録スイッチを押してインジケータがゆっくり緑色に光っている間に、もう一度記録スイッチを押します。
2. インジケータに停止が表示され、Micro SDカード挿入されていて30秒インジケータが緑色のとき、操作が出来ません。

2. 自動録音機能の場合

A: トリガースイッチがオンの状態のときに電源を入れてください。

65デシベル以上の音を感知すると自動で記録を開始します。

B: 65デシベル以上の音を約2分間感知できない場合は、待機状態になります。

C: 待機状態で65デシベル以上の音を感知すると自動で記録を開始します。

4. 録音が終わると、ファイルは自動的に保存されます。

注意。

1. 記録し続けている間は、電源を切ってください。
2. 長時間のビデオ録画の場合、映像は30分ごとに800MBのファイルとして自動的に保存されます。

5. 本体がUSBかアダプターに接続されているとインジケータは赤く表示され、充電が終了すると色が表示されなくなります

6.インジケータ見取図

インジケータ	状態	動作
青	・ 光っている状態 ・ 消える ・ ゆっくり点滅 ・ 激しく点滅	・ 電源オン ・ 電源オフ ・ バッテリー残量少 ・ データコピー中
緑	・ 光っている状態 ・ 激しく点滅 ・ ゆっくり点滅	・ カード残量なし ・ カード未挿入 ・ カード読み込み
赤	・ 光っている状態 ・ 消える	・ 充電中 ・ 充電完了

注意

予備と転送ファイルの記録のバックアップをとることが出来、その間インジケータは赤く点滅します。

ファイルの保存と再生について

録音後にUSBケーブルで本機をPCに接続してください。本機からPCにデータがコピーされます。

また、直接カードリーダーで再生するためにメディアプレーヤーをソフトウェアとして使用してください。

注意

USBケーブルで本機をPCに接続したときに、以下の条件に注意してください。

1. 電源がオン状態で、トリガー・スイッチがオフのとき、データをコピーできます。
2. 電源がオン状態で、トリガー・スイッチがオンのとき、PCカメラとして使用できません。
3. 電源がオフ状態で、インディケータは赤くなります。
4. 電源を切ってからプラグを抜いて、USBケーブルを抜いてください。

PCカメラ

PCカメラ

PCカメラを使用する前に、ドライバーソフトをインストールしてください。

電源スイッチとトリガースイッチをONにした後、USBケーブルでPCに接続するとPCカメラとして使用できます。

付属品

- | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 1. マイクロSDカード |
| 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 2. アダプター |
| 9.  | | | | 3. USBケーブル |
| | | | | 4. CD |
| | | | | 5. ポーチ |
| | | | | 6. ブラケット |
| | | | | 7. ストラップ |
| | | | | 8. 止めネジ |
| | | | | 9. シリコンケース |

仕様

ピクセル	200万色カラーCMOS
表示角度	72°
最小照度	1Lux/分
バッテリー容量	260mAh
消費電源	電圧120mA/3.7V
フル充電/連続撮影時間/ 連続待機時間（約）	2時間/1時間20分/4時間20分
最大待機時間	250時間
活動可能温度	-10℃～85℃
活動可能湿度	15～85%
記録媒体	マイクロSDカード（TFカード）
対応カード容量	最大8GB
ビデオフォーマット	JPEG画像でAVIフォーマット、VGA（640×480、25フレーム/秒）
USB	USB1.1/2.0
対応機種	Win2000/XP/Vista
充電時間	2時間
重さ	50g
サイズ	19×56×19mm