

スタイリングヘアドライヤーセット HS586

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただく為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ず
お読み下さい。

【注意】

この商品をご家庭でご使用いただく目的で作られております。
バスルームやプール、その他水が近くにある場所でのご使用はおやめ下さい。
また、バスタブや水を張ったたらい・洗面器等には浸けないで下さい。
また、引火性のある物の近くでのご使用もおやめ下さい。

改造・分解は決してしないで下さい。

延長コードや複数配線コンセント等で残りの動作電流が 30mA を超えてい
ない場合は、直接コンセントに差しのご使用下さい。
詳しくは設置者にお尋ねいただきますよう宜しくお願いいたします。

CARE モードをご使用でない場合、熱された部分が目や素肌に触れないよう
ご注意下さい。
また、熱くなったままの器具をそのまま置かないで下さい。

ご使用いただいている間は空気穴やその周辺が大変熱くなりますので、
触れないようにして下さい。
また、ご使用いただいている間は空気穴を塞がないようご注意下さい。

【保管の際の注意】

ご使用されない時は必ずプラグをコンセントから抜き、器具を冷まして
から乾燥した場所に保管して下さい。


決して本体にケーブルを巻き付けしないで下さい。ケーブルが磨耗して故障
や事故をを引き起こす原因となります。

6 アタッチメント	風量 2 段階調節
1000W ハイパワー	電源コード部 360° 回転

スタイリングヘアドライヤーセット HS586

定格電源	AC100V	本体長さ	22cm
消費電力	1000W	着脱口側直径	4.5cm
電源周波数	50/60Hz	コード側直径	5.5cm
		コード長さ	1.7m

【各部名称】



A : スタイリングブラシ
レバーを握るとブラシ部分が引込むので、ホットカーラーとしてもご使用いただけます。

B : カールアイロン (18mm)
細めのバーレルなので、小さめカールもカンタン。動きのあるヘアスタイルをお楽しみいただけます。

C : ポイントロールブラシ
しっかりとしたポイントロールをカンタンに作ることが出来ます。

D : ロールブラシ
大きめふんわりロールを作る時に最適です。

E : ハーフブラシ
トップにボリュームを付けたい時や、ショートヘアの方にもカンタンにボリュームアップしていただけます。

F : コンセントレーターノズル
髪を乾かす時にご使用下さい。



【アタッチメント着脱について】

＜アタッチメント取り付け＞

1. 本体アタッチメント着脱ボタンの上の▲マークと、アタッチメント下部の●マークを合わせて差し込む。
2. アタッチメントをスライドさせて、本体▲マークとアタッチメント▼マークとを合わせる。
3. この時「カチッ」と音がしたら、アタッチメントが本体に正しく付けられたという合図になります。

＜アタッチメント取り外し＞

1. 本体 push ボタンを押しながらアタッチメントをスライドさせ、本体▲マークとアタッチメント●マークを合わせる。
2. そのままアタッチメントを取り外せます。




【アタッチメントのクリーニングについて】

スタイリングジェルやワックス、スプレー等が付着してしまった場合、暖かいお湯に中性洗剤等を混ぜ、浸け置きしてからキレイな水ですすいで洗い流して下さい。

アタッチメントをよく拭いて、しっかり乾燥させて水分を飛ばしてから保管・ご使用するようご注意ください。

ヘアドライヤーセット HS-586 説明補足



この度は本製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

この部分は生産過程において出来た物でございまして、
点灯いたしません。

ご了承いただけますようお願いいたします。