

CICONIA

はじめに、注意

P3

各部名称

P4

仕様

P5

PP-03100A

スピーカーボックス

取扱説明書

目次

はじめに.....3

注意.....3

各部名称.....4

仕様.....5

はじめに

当製品をご購入いただきましてありがとうございます。
当製品は、マイク接続可能のスピーカーシステムです。複数の端子接続が可能で、複数からの音声入力を一つにまとめて出力することも可能となっています。

注意

- ・ 本体の破損を避けるために、箱に負荷をかけないでください。
- ・ 本体に火気を近づけないで下さい。
- ・ 湿気が本体に入らないことを確認して使用してください。
- ・ 本体が安定した、丈夫な面に置かれることを確認してください。
- ・ 湿気などからの保護のために液体を本体に置かないでください。湿気は、本体寿命を短くします。
- ・ 輸送する場合は適切な交通手段を用いてください。
- ・ 長い期間使用しない場合結露が発生することがあります。事前に室温を調節してください。
- ・ 決して自分で修理改造などしないでください。
- ・ メインリードを引くときは人が転ぶことがないような方法で走らせてください。
- ・ 子供の手の届かないところにおいてください。
- ・ テレビかコンピュータ・スクリーンの約70cm以内には置かないでください。
- ・ 野外で使用する場合、風雨にさらされないような場所に置いてください。
- ・ スピーカーから約70cm離れて置いて使用すると最もよい聞こえ方がします。
- ・ スピーカーが遠い等の場合は、その場所の中心に向かって内向きにしてください。

当製品は精密機械ですので、取扱にご注意ください。


各部名称

表



スピーカ部分

裏



- 1.電源スイッチ
- 2.電源プラグ
- 3.ボリューム調節つまみ
LR入力端子
MIC入力端子
LINE入力端子
LINE OUT出力端子

仕様

■Subwoofer

Magnet

40 oz

Voic Coil

2"KSV

Frequency Response

55Hz-18KHz(-10db)

Impedance

4 Ohm

RMS Power

100W

Dimensions

36×27×52cm

Voltage

110-230V/AC/60-50Hz

■Tweeter

34mm Ti.Diap.Driver

13.5 oz,8 Ohm